

RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS

A	PARAFUSO FICH PH 4,5 x 90	04	I	SAPATA MINI LAT. 15mm	04
B	PARAFUSO FICH PH 5,5 x 10	02	J	PORCA CILÍNDRICA 8mm	04
C	PARAFUSO FICH PH 4,0 x 14	30	K	DISPOSITIVO P/MONTAGEM	02
D	PARAFUSO AA PN PH 5,5 x 25	06	L	PUXADOR AUSTRIA 160mm	03
E	PARAFUSO F1 PN PH 4,0 x 16	12	M	CONJUNTO PI SAP. DUPLA	03
F	CAVILHA MADEIRA 6 x 25	16	N	BUCHA 8	02
G	PREGO 10 x 10	35	O	PARAFUSO F1 FL PH 3,5 x 30	06
H	PREGO 12 x 12	04			

03

RELAÇÃO DE PEÇAS

	Nº	TAMANHO	QTDE
TRASEIRO	01	1188x330x2.5	02
PERFIL	02	1188MM	01
APOIO SAPATO FRONTAL	2245	622x134x12	03
APOIO SAPATO FRONTAL	2246	622x110x12	03
APOIO SAPATO INFERIOR	2247	622x70x12	03
LAT. EXT. ESQUERDA	6268	1265x250x15	01
LAT. EXT. DIREITA	6269	1265x250x15	01
CHAPEU	6270	645x250x12	01
RODAPE FRONTAL	6271	645x71x12	01
RODAPE TRASEIRO	6272	645x71x12	01
PORTA	6273	641x380x12	03
BASE INFERIOR	6340	645x250x12	01

04

F CAVILHA MADEIRA 6 x 25 16

J PORCA CILÍNDRICA 12 x 9 04

06

A PARAFUSO FICH PH 4,5 x 90 02

08

A PARAFUSO FICH PH 4,5 x 90 02

D PARAFUSO AA PN PH 5,5 x 25 06

09

E PARAFUSO F1 PN PH 4,0 x 16 12

H PREGO 12 x 12 04

I SAPATA MINI 15mm 04

K DISPOSITIVO P/MONTAGEM 02

M CONJUNTO PI SAP. DUPLA 03

05

C PARAFUSO FICH PH 4,0 x 14 30

L PUXADOR AUSTRIA 160mm 03

M CONJUNTO PI SAP. DUPLA 03

O PARAFUSO F1 FL PH 3,5 x 30 06

07

G PREGO 10 x 10 35

“Fixar os pregos a (100mm) de distância de um para outro”

10

SAPATEIRA 03 PORTAS PLUS

ESQUEMA DE MONTAGEM 949981-06

ISO 9001 | 14001

AVISO !
Para limpeza de seu Móvel:
• Use uma flanela seca ou levemente umedecida.
• Não use produtos químicos.

051611 - DEMOLIÇÃO/DEMOLIÇÃO
051655 - ATACAMA/ATACAMA
051666 - BRANCO/BRANCO

www.santosandira.com.br

01

02